


(S9) SWS-8LZA

# 65#说明书

## (内容见页2—页17)

### 技术要求

1. 印刷内容正确，图文、框线清晰，位置准确；
2. 表面无破损、无污物、无褶皱等影响外观的缺陷；
3. 印刷、装订要求：双面单黑印刷，骑马钉装订；
4. 尺寸要求：143mmx210mm（尺寸偏差±3mm），共32P；
5. 重量要求：33.6g，负差不大于总重量的4%；
6. 具体内容、字体、字号、颜色及排版见“页2—页17”；
7. 该物料所有均质材料需要满足GB/T26572规定的有害物质的限量要求（中国RoHS要求）。

物料编码		3060601872		物料描述		说明书VZT8-SMS(65)/双胶纸/143x210mm/RoHS			
		GGD3-13208	杨菊	2022.04.13	70g双胶纸		华帝股份有限公司		
		GGD4-13465	杨菊	2022.04.29					
		GGD5-	杨菊	2022.07.20	说明书				
标记	处数	更改文件号	签名	年/月/日					
设计	杨菊	2021.07.21	标准化		阶段标记	件数	质量	比例	VZT8-SMS(65)
审核			审定					1:1	
						共1张	版本号		6.2
						第1张			
工艺		批准							

1

2

3

4

5

6

vatti 華帝

# 使用说明书 Instruction Manual

家用燃气灶

JZT-BF8601BZ

微信扫码加入会员  
获取电子保修卡



華帝服务官方微信

产品出厂编号



使用产品前请仔细阅读本《安装使用说明书》，并妥善保管！



尊敬的用户：

您好！感谢您选购华帝公司产品。

华帝股份有限公司自1992年创立至今，始终以产品创新为企业战略重心。在新时代厨电变革的浪潮下，华帝公司先后获得ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证。

目前，华帝产品集群已涵盖燃气灶、吸油烟机、热水器、壁挂炉、蒸箱、烤箱、微波炉、消毒柜、洗碗机、橱柜等多品类产品，以创新为发力点，力求全面创造核心性能领先、设计时尚、操作便捷的“智能厨房生活电器”。

由于产品在不断改进，若实物与本说明书中的图示不符，请以实物为准。

华帝股份有限公司

敬告！

如您在使用过程中产品出现故障，可关注华帝公司官方微信服务号【华帝服务】，使用“预约维修”自助下单或致电服务热线400-888-6288。如用户自行联系非华帝公司授权的服务网点进行维修，用户需承担由此可能造成的不良后果。

## 目录

告用户环境影响书	1
产品主要技术参数及配置表	2
产品结构示意图	3
安全注意事项	4
装箱清单	5
安装方法	6
*接通电源	6
*安装火盖	8
使用方法	10
维护与保养	14
*清洁火盖	14
常见故障及处理方法	15
接线示意图	18
RoHS含量表	19
售后服务	21



## 告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，预防污染，持续改进”是华帝公司环境管理的宗旨和方向。

华帝公司按照GB/T 24001 idt ISO14001标准建立、实施和保持环境管理体系，华帝公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

- 1、拆包后的纸箱、塑料袋和泡沫均为可回收废弃物，请丢进指定的分类垃圾桶中。
- 2、废电池为可回收危险废弃物，乱放会造成环境污染，应放到指定的可回收废弃物垃圾桶内。
- 3、燃气产品在使用过程中，会排放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等废气，应保持室内通风，如果通风环境不良会造成一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等废气浓度急剧升高而影响健康，甚至造成缺氧中毒，人身伤亡。
- 4、任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废，无论是到期报废还是中途换代报废，均应送当地有资质的回收点统一处理。
- 5、根据GB 17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：“燃具从售出当日起，燃气灶具的判废年限应为8年。”
- 6、超过判废年限的产品，华帝公司各维修服务点将不再承诺维修服务。为了您和您家人的安全，请您务必到期报废。

华帝股份有限公司  
敬告！



### 注意

**使用年限提醒：**根据GB 17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：“燃具从售出当日起，燃气灶具的判废年限应为8年。”

## 产品主要技术参数及配置表

项目	适用气源	外接气管规格(mm)		额定热负荷(kW)	能效等级	点火方式	熄火保护装置
	天然气 12T (Pa)	专用燃 具橡胶 软管	专用金 属软管	天然气 12T			
性能参数	2000	Φ9.5	G1/2	左: 4.5 右: 4.5	一级	脉冲电子 点火	离子熄火 保护

产品型号	燃烧器	阀体	供电方式	额定工作电压	热效率(%)
JZT-BF8601BZ	可翻转式 燃烧器	精控阀体	市电	12V===	≥65


产品型号	外形尺寸(L x W x H) (mm)	嵌装开孔尺寸(a x b x R) (mm)
JZT-BF8601BZ	820 × 470 × 166	K7-700 × 400 × R20

配件名称	外接电源适配器输入电压/频率	外接电源适配器输出电压/电流
电源适配器	220 V~ 50/60 Hz	12 V=== /2.0 A



## 产品结构示意图

以下产品型号结构图为通用的简单结构示意图，仅供用户识别零部件的位置，若图形与实物不符，请以实物为准！



## 安全注意事项

### 注意

- 1、请严格按照本说明书规定使用本燃气灶，以免因使用不当造成财产损失、人身伤害。
- 2、本燃气灶必须由华帝公司指派的售后人员进行安装调试、气源置换、维修等，如果消费者委托非华帝公司指派的人员或者消费者自行进行以上操作，可能存在造成人身损害或财产损失的风险。
- 3、本说明书的各项规定若有与国家法律强制性规定相冲突，以法律规定为准。

## 基本注意事项

### 危险

- 1、使用时，若发现燃气泄漏，应立即关闭燃气灶及燃气总阀，打开门窗通风。切勿点燃火种、开关电器或插拔电源插头，以防点燃室内残留燃气，引起火灾事故。  
请到安全的地方拨打华帝公司全国统一服务热线400-888-6288或通知燃气公司前来处理。
- 2、请在燃气灶下方的橱柜正面切割大于100cm<sup>2</sup>的通风孔，以保持橱柜内外空气流通，否则可能在恶劣情况下造成泄漏燃气沉积而引发爆炸。
- 3、安装完毕后，在使用前，必须对管道进行气密性检测。具体方法请参照第7页。
- 4、使用时，请保持室内通风良好。如果在不通风的厨房内长时间使用燃气灶，燃气可能因燃烧不充分而产生一氧化碳等有害气体，引发中毒事故。
- 5、禁止在燃气灶周围放置易燃、易爆物品（汽油、酒精、鞭炮、高压喷射罐等）。

### 警告

- 1、禁止使用与参数铭牌中所示适用燃气种类不符的燃气，否则会产生异常燃烧或爆燃，损坏燃气灶，甚至发生火灾等事故。
- 2、若是液化石油气气源燃气灶，请使用专用合格的家用瓶装气减压阀（额定压力2800Pa）及气管。安装时，请检查密封圈完好无损。  
燃气灶与气瓶的距离需大于100cm，气管长100-150cm为宜。
- 3、使用时，若发现燃烧不正常（如燃烧噪音大、火焰长短不一致、火焰变得浅淡、内外环火焰界限不明显、黄焰等），应立即关闭燃气灶，并参照第15-17页“常见故障及处理方法”的指示加以检查。
- 4、使用时，切勿长时间离开，使用完毕后请及时关火以及关闭燃气总阀。
- 5、本燃气灶属于专业厨电产品，非专业维修人员严禁拆卸。

### 注意

- 1、当手湿时，禁止插拔燃气灶电源插头，以免触电。
- 2、请勿在燃气灶下方安装烤箱、消毒柜、洗碗机或者其它厨电，否则可能存在安全隐患。
- 3、安装完成后，请确保与燃气灶连接的管道以及电源线不能接触到橱柜中的任何可活动的部件，如抽屉、拉篮等。  
气管切勿放置在燃气灶上方。不得硬性弯折或压扁气管。



## 安全注意事项

- 4、重复多次点火仍点不燃时，应稍停片刻，等空气中燃气散到室外后再继续点火，以防流出的燃气积累过多而引起爆燃或其它意外。
- 5、请勿在不放锅的状态下或锅内无任何食物时点燃燃气灶进行加热，否则可能导致燃气灶上方的吸油烟机因过热而损坏，或是点燃吸油烟机的剩余油脂。
- 6、燃气灶使用时或刚熄火后，请勿用手触摸火盖、锅支架、灶面等高温部位，以免烫伤。灶面上请勿放置刀、叉等金属物件，避免加热烫伤。
- 7、当锅内热油起火时，请勿用水来灭火，以免火势失控；应立即用铁质锅盖等大面积金属物盖住火源，以隔绝空气，再关闭燃气灶及燃气总阀门。
- 8、请勿让儿童使用或靠近正在加热的燃气灶。
- 9、禁止用水直接冲洗燃气灶，以免水进入燃气灶内部，损坏零部件。

### 温馨提示

- 请勿在燃气灶上放置酸性或者碱性等腐蚀性物体。
- 请勿将燃气灶放置在强风直接吹入之处，以免造成意外熄火。
- 本灶熄火保护装置仅在因风吹或锅内汤汁溢出等类似情况引起火焰熄灭时切断气源，不能防止其它原因所致的漏气事故。

## 装箱清单

### 温馨提示

请按“装箱清单”检查产品和配件是否齐全。

序号	名称	数量	单位	备注
1	家用燃气灶	1	台	
2	使用说明书	1	本	请妥善保管
3	出厂编号	1	张	请妥善保管
4	电源适配器	1	个	
5	管箍	1	只	
6	尖锅支架	1	个	
7	NFC操作指引	1	张	
8	炉脚	4	个	
9	智慧产品使用指引	1	张	

### 注意：

上海地区配专用金属连接软管。

## 安装方法




**注意**  
应由华帝公司专业售后人员安装。

### 1、台面开孔

本燃气灶需安装在结实平整的厨房台面上，台面厚度 $>16\text{mm}$ ，台面开孔尺寸请严格参照燃气灶机身参数铭牌上的嵌装开孔尺寸。




- 嵌入燃气灶后请确保底壳受力，若是面板受力，可能引起面板变形或破裂。
- 面板四周海绵垫与台面紧密贴合，防止液体流进橱柜内部。
- 取出燃气灶时，请务必用手托住底壳将燃气灶往上托起，切忌握住面板边缘强制提起。




(图1)

### 2、安装位置要求

- 灶面上方应留有 $1000\text{mm}$ 以上的空间。如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求预留此空间。灶台面上开嵌装孔时，请确保台面开孔与四周保持安全距离。(见图2)
- 请在燃气灶下方的橱柜正面切割大于 $100\text{cm}^2$ 的通风孔，确保燃气灶内部与橱柜外部空气流通。(见图3)
- 燃气灶与电源插座、电源开关的水平距离应大于 $300\text{mm}$ ，若当地燃气公司对电源插座安装有要求，请按当地标准执行。



(图2) 单位: mm (毫米)



(图3)

### 3、接通电源

- 将原装电源适配器的DC插头插入燃气灶底壳的DC电源插座上(具体位置请查看第3页“产品结构示意图”)，再将电源适配器插入电源插座中。



## 安装方法

### 4、连接气管



#### 温馨提示

气管应使用专用燃具连接软管。连接气管前，需取下燃气灶底部进气接头上的防尘帽。再根据实际情况选择下列连接方法。

- **专用燃具橡胶软管：**①当进气接头为直插接口时，将管箍套在软管上，再将软管套入进气接头至红色标记处，并束紧管箍；软管另一端套紧燃气阀门。（见图4）  
②当进气接头为螺纹接口时，先在连接处垫上橡胶密封圈，再将气管转换接头与进气接头旋紧，然后按①所述方法连接软管。（见图5）
- **专用金属软管：**将金属软管一端活动螺母与进气接头连接（如进气接头已装有气管转换接头，应先取下），另一端与燃气阀门连接。连接处需加橡胶密封圈。（见图6）


**注意：**● 拧紧螺母时不得过于用力，以免损坏密封圈。

- 当软管、橡胶密封圈老化或损坏时，应及时更换。



### 5、管道气密性检测

连接气管后，必须检查气管是否漏气。用肥皂水涂在气管连接处以及整条气管，打开气源阀门，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源阀门，适度调紧管箍再试，若是气管漏气，则需更换气管，直至无泄漏后方可使用。后期需定期检查管道气密性。



**注意**

在确保气管连接处及气管不漏气后，方可将燃气灶嵌入橱柜。



（图7）

## 安装方法

### 6、安装火盖（整机结构示意图请见第3页）

**步骤一：** 将外火盖卡槽对准炉头点火感应针，并水平放置在炉头外围，直至紧密贴合。

**步骤二：** 将内火盖水平放置炉头内环上

**步骤三：** 将固定环和固定螺钉依次安装在炉头上，并拧紧螺钉。


**步骤四：** 将装饰件限位孔对准点火感应针，穿过后使其两侧的弹片卡入外火盖内缘，确保装饰件水平放置在内、外火盖根部凸台上方。



## 安装方法

### 7、安装尖锅支架（左炉头）

安装好火盖后再将尖锅支架平稳安装在锅支架片上。（见图8）




（图8）

### ⚠ 注意

“安装方法”中所示的结构图为简单结构示意图，仅供用户识别零部件的位置，若图形与实物不符，请以实物为准，谨以致歉！

## 使用方法

### ●操作面板显示界面（如有更新，请以实际界面为准）



**注：**魔环显示语音能力，黄色表示未连接，语音不可用；绿色表示已连接，语音正常使用。需同时满足以下条件魔环才是绿色：1、魔碟灶已联网；2、魔镜烟机已联网；3、上述魔镜烟机和魔碟处在同一家庭中。

### ●按键功能及操作逻辑

#### 1、通电状态

蜂鸣响一声，所有显示部件亮1秒，之后熄灭。

#### 2、开机

●**电源键：**通电状态下，短按“

●**开机状态：**当灶具左、右炉头正常放置时，对应左、右“开关”键、“+”、“-”指示灯长亮，“模式”键及“圆环灯”常亮。

当灶具左、右炉头翻转立置时，对应左、右“开关”键、“+”、“-”指示灯熄灭，“模式”键及“圆环灯”常亮。

“魔环”呈绿色（已连接）/黄色（未连接）状态。

●**关机状态：**所有显示部件熄灭，左右炉头输出关闭。

●**锁屏：**开机后，长按“

#### 3、点/关机

开机状态下，长按左或右“开关”键2秒进行点火操作，火力显示（左数码管）最大档7档，再次轻触“开关”键，火力档位0档，关闭左或右炉头。

**调节火力大小：**调节按键“+”“-”，“-”调节到1档后，不再向下调节档位，“+”调节到7档后，不再向上调节档位。

**温馨提示：**灶具在烹饪过程一直维持一种火力状态下（如小火燃烧），时间持续到达2小时，则灶具关机并进行蜂鸣提醒。

#### 4、智能烹饪模式调节（仅左炉头具有智能辅助烹饪功能）

●**选择方式一：**左炉头点火状态，长按“模式”键2秒进行烹饪模式选择，轻触“模式”键进行烹饪模式切换，“爆炒”/“蒸煮”/“香煎”/“脆炸”对应的功能指示灯亮；当选择好相应的烹饪模式5秒后，对应烹饪功能指示灯常亮，“外圆环”常亮，进入相应烹饪模式功能的工作状态。



## 使用方法

- **选择方式二：**在开机状态，左炉头未点火状态下，长按“模式”键2秒进行烹饪模式选择，轻触“模式”键进行模式切换，“爆炒”/“蒸煮”/“香煎”/“脆炸”对应的功能指示灯亮；当选择好相应的烹饪模式5秒后，对应烹饪功能指示灯常亮，“外圆环”常亮，左炉头点火后，进入相应烹饪模式功能的工作状态。

**注：**如3分钟内左炉头一直未进行点火，“模式”键闪烁5秒后，对应的烹饪功能指示灯熄灭，退出模式选择。

**示意图：**烹饪模式选择时图标呈“图9”/“图10”的状态，仅模式区域的灯带亮起；当模式确定后模式圆环灯带全亮。



(图9)



(图10)



- ① **爆炒：**选择爆炒模式，火力将会根据锅内温度变化自动调节，使锅内温度保持在185℃左右，若30分钟内没有下料，则自动关火。
- ② **蒸煮：**选择蒸煮模式，火力将会根据锅内温度变化自动调节，使锅内温度保持在100℃左右，若水烧干锅则自动关火。
- ③ **香煎：**选择香煎模式，火力将会根据锅内温度变化自动调节，使锅内温度保持在185℃左右，若30分钟内没有下料，则自动关火。
- ④ **脆炸：**选择脆炸模式，火力将会根据锅内温度变化自动调节，使锅内温度保持在165℃左右，若30分钟内没有下料，则自动关火。

**温馨提示：**在使用过程中需确保探头与锅底完全贴平，否则可能会出现检测温度异常导致误判熄火现象。

- **智能菜谱导航状态显示：**当左炉头在智能菜谱导航状态下，“模式”键的“外圆环”呈闪烁状态，代表菜谱导航进行中，如菜谱导航结束，“外圆环”停止闪烁，呈常亮状态。

### 5、退出烹饪模式

- **方式一：**简易智能（爆炒/蒸煮/香煎/脆炸）工作模式下，用户有两种方式退出至手动模式：
  - 1) 按下左炉头的火力档位调节键，退出至手动模式，火力档位保留简易智能状态下最后的档位。
  - 2) 长按“模式”键退出至手动模式，火力档位保留简易智能状态下最后的档位。
- **方式二：**智能菜谱导航工作模式下，“模式”键亮起，“模式”键周围“圆环”闪烁，长按“模式”键退出至手动模式，火力档位保留菜谱导航状态下最后的档位。

### 6、WiFi配网

● 开机状态下同时长按面板中间圆环两侧的左“+”和右“-”两个按键3秒进入配网模式，此时“📶”图标闪烁，配网成功后“📶”图标常亮，10分钟配不上网，“📶”图标熄灭。

- 请按《APP联网指引》进行WiFi连接。
- 本设备包含型号核准代码（分别）为：

CMIIT ID:2020DP1290, CMIIT ID:2021DP2190的无线电发射模块。

## 使用方法

### 7、左炉头智能功能

#### ●干烧保护（左炉头）：

①灶具在自动模式烹饪过程中，检测到水烧干（温度超过 $210^{\circ}\text{C}$ ），则切换至小火加热，锅底温度恢复，则恢复正常火力加热。水烧干超过3分钟，灶具关机蜂鸣提醒。

②左炉头开后，温度传感器温度超过 $290^{\circ}\text{C}$ ，灶具关机并进行蜂鸣提醒。

#### ●热油保护（左炉头）：

灶具在自动模式烹饪过程中，在锅中加入油，当油温达到目标温度后，算法提示达到目标温度，30分钟内未发现下料，灶具关机并进行蜂鸣提醒。

#### ●提锅切小火（左炉头）：

**手动模式下**，当左炉头在5/6/7档大火烹饪时，把锅移开一段时间后，自动切换小火；提锅后把洗干净的冷锅（温度低于 $40^{\circ}\text{C}$ ）放回炉头，火力重新调节。长时间没检测到放回洗干净的冷锅，则灶具关机并进行蜂鸣提醒。

#### ●下料提醒（左炉头）：

灶具在自动模式烹饪时，锅具达到当前模式的设定目标温度，灶具蜂鸣提醒（蜂鸣声为“滴、滴”两声）下料。

灶具关机蜂鸣提醒，提醒时间1分钟（每10秒钟提醒一次，总共提醒6次，蜂鸣声为“滴、滴”两声）。


为了使智能模式控温更加准确，爆炒和香煎模式建议油量50mL以内，油炸模式200mL-2L，蒸煮模式水量200mL-2L。

### 8、行程开关使用

行程开关，为识别炉头位置并控制点火的关键器件，如出现异常时必须由专业人员调节使用。说明及异常处理方法：

- 炉头处于水平状态时，行程开关为最大下压位置，此时开机后，面板操控区域的“十”、“一”以及“开关”应处于常亮状态。
- 炉头翻起一定角度后，行程开关与炉头脱离接触，开机状态下，面板操控区域应为“十”、“一”以及“开关”应处于熄灭状态。
- 行程开关底部设置有调节螺丝，逆时针转动金属杆为增大下压行程，反之则减小下压行程。
- 如炉头处于水平状态时，开机后不能正常工作，则可能是由于行程开关接触不良导致，处理方法如下：

先将炉头翻起至 $45^{\circ}$ ，检查行程开关上下运动是否正常（此时下压行程开关，面板操控区可以常亮），如无异常先将行程开关顺时针旋转归位（不能转动为止），然后将炉头翻转至水平位置，沿逆时针方向轻轻转动行程开关至面板操控区刚刚接通，紧接着将金属杆逆时针转动1圈为止（最大不超过1.5圈）。



(图11)



## 使用方法

### 9、防干烧保护功能（仅左炉头具有该功能）

在使用该燃气灶左炉头烹饪时，当锅内食材达到干烧状态或锅底温度过高，超过保护警戒温度时（约250℃~300℃，实际烹饪时，因使用的锅具、食材等有差异，警戒温度也会有所偏差），防干烧过热保护装置将启动，发出警报并切断燃气关火，防止锅具长时间干烧。

#### 温馨提示

- 请在使用前按压安装在炉头中间用于实现防干烧保护的感温探头（位置见第3页结构示意图），确保其能上下自由伸缩。如有故障请联系售后人员进行维修；
- 为保证防干烧保护功能的正常使用，请保持感温探头表面清洁，确保在使用过程中锅底能与感温探头有效接触；
- 左炉头在进行干炒、炸猪油等干锅状态下烹饪或大火翻炒时，会引发防干烧保护，导致意外熄火，因此请在右炉头上进行以上操作；
- 为保证感温探头与锅底贴合紧密，建议用户使用平底锅具（锅底平面直径 $\geq 150\text{mm}$ ）。（见图12）



#### ⚠ 注意

防干烧保护炉头不适用以下类型锅具，否则可能会引发防干烧保护，导致意外熄火。

1、接触不良型：尖锅、底部凹凸不平锅等；

2、导热不良型：砂锅、陶瓷锅等。



#### 温馨提示

- 本产品防干烧保护装置在发生故障时，会根据不同的故障情况发出相应的蜂鸣声报警，提醒用户及时处理，故障未得到解决前，使用时都会有相应故障报警蜂鸣声；
- 若传感器故障，防干烧保护功能失效。为满足用户日常使用，当灶具在烹饪过程中，一直维持一种火力状态下（如小火燃烧），时间持续达2小时，则灶具关机并进行蜂鸣提醒，以防意外事故发生。（如需继续使用，重新点火即可。）

## 维护与保养

### 注意

- 维护与保养之前，请关闭燃气总阀门，且待燃气灶冷却到室温后方可进行。
- 维护与保养时，请勿拆卸安全装置、面板或内部燃气管道部分。
- 拆卸燃烧器时注意不要碰撞点火感应针，防止点火感应针被外力损坏。
- 若发现异常情况，请及时联系华帝公司全国统一服务热线 **400-888-6288**。

## 1、日常检查

- 燃气灶旁不能堆放易燃物。
- 燃气管道与燃气接头连接牢固，管道无老化，一旦漏气，请立即停止使用并及时更换。（建议由售后人员更换，更换完成后，需进行管道气密性检测）
- 火盖必须安放到位，参照第8页“安装方法”。
- 火盖、火孔没有被污垢堵塞。
- 点火感应针不能受潮或者被污垢沾染。

## 2、日常保养

### 警告

清洁完毕后，待零部件晾干后，按照第6-9页“安装方法”正确安装零部件。

#### ● 清洁面板和锅支架

- 1、请用柔软纱布以及中性清洁剂清洁，请勿使用颗粒状清洁剂（去污粉）、钢丝球或尖锐的物体清洁，否则容易留下划痕，影响产品使用寿命。
- 2、请勿用酸性物质（柠檬水、醋等）擦洗燃气灶。
- 3、若有顽固污垢，请用湿毛巾将污垢软化后再轻轻擦洗。
- 4、如果不锈钢灶面有污迹，应及时用湿软布沾中性清洁剂擦洗。烹饪完成后请及时擦干不锈钢面板。

#### ● 清洁点火感应针

当发现点火感应针有污垢时，请用软毛刷和中性清洁剂清除，不可使用金属刷或利器来清除，以免因针体损坏或移位而发生故障。

### 注意

点火感应针受潮易引起点火不良，请保持干燥。

#### ● 清洁火盖

为保证燃气有效燃烧，当火盖被污垢堵塞，出现火焰参差不齐、个别火孔无火焰或者部分火孔出现黄焰时，请待燃气灶冷却到室温后取下火盖，用湿毛巾擦干净，再用刷子或钢针清洁火孔污垢。（拆装火盖方法请参照第8页）

### 注意

清洁完后，务必确保火盖已干燥才能再次使用。



## 维护与保养

### ●长期不用或搬运时注意事项

长期不用或者搬运燃气灶时，请清除燃气灶上面的污垢，拆下燃气管道，同时用防尘帽封好气管接头，拔下电源插头或拆下电池，将燃气灶包装好。搬运时请用纸箱泡沫将燃气灶包装好后再搬运。

## 常见故障及处理方法

故障现象	故障原因分析	故障处理方法
点 不 着 火	没有开燃气阀门或气瓶没气	打开燃气阀门或更换液化石油气瓶
	连接气管被弯折、压扁、堵塞气流	展直气管，或更换气管（建议由售后人员更换）
	火盖安装不正确	正确安装火盖，参照第8页“安装方法”
	点火感应针处火孔被堵塞	清除火孔污垢
	点火感应针受潮或被污染	清洁并擦干点火感应针
	管道内有空气（新安装或长期不用的用户可能出现此情况）	重复点火，排尽管道残留空气
	点火感应针放电距离不当	调节点火感应针头到燃烧器距离，使放电距离为3.5-4.5mm（建议由售后人员调试）
	燃气压力过大	用管道气的把燃气总开关关小一点；用液化石油气瓶的请售后人员调整或更换使用符合标准的减压阀
	电磁阀或其它零件损坏	联系售后人员维修
	点 火 感 应 针 不 放 电	电源插头未接通
点火感应针受潮或被水沾湿		擦干点火感应针
点火感应针有油污、灰尘覆盖		清洁点火感应针
点火距离太长或点火感应针电极直接接触燃烧器		调节点火感应针头到燃烧器距离，使放电距离为3.5-4.5mm（建议由售后人员调试）
点火器或其它零部件损坏		联系售后人员维修

## 常见故障及处理方法

故障现象		故障原因分析	故障处理方法
火焰燃烧异常	黄焰、火苗过长	火孔有污垢或者堵塞	清洁火孔，参照第14-15页“维护与保养”方法
		液化石油气瓶燃气不足	更换一瓶新液化石油气瓶
		燃气灶下方橱柜门无通风孔，或通风孔面积不足	橱柜门上切割大于100cm <sup>2</sup> 的通风孔。参照第6页“安装位置要求”
	离焰、脱火	燃气压力过大	用管道气的把燃气总开关关小一点；用液化石油气瓶的请售后人员调整或更换使用符合标准的减压阀
		油烟机抽风太猛或者外界太大风	油烟机开弱档，或者关小窗户
	回火	燃烧时间过长，炉头温度过高	停止使用，待冷却后再使用
		火盖没放好	重新放好火盖，参照第8页“安装方法”
		火孔有溢出液体和脏物	清洁火孔，参照第14-15页“维护与保养”方法
		燃气压力过低	请售后人员调整或更换符合标准的减压阀或更换新的液化石油气瓶
		其它原因	请联系售后人员维修
大气灶火焰发红	燃气有杂质，或者环境潮湿	属正常现象	
漏火（非火孔处有火焰）	火盖没安装到位	重新放好火盖，参照第8页“安装方法”	
自动熄火	大风吹灭火焰	重新点火	
	溢锅扑灭火焰	待燃气灶冷却后，将燃气灶清洁干净，重新点火，参照第14-15页“维护与保养”方法	
	点火感应针有污垢	清洁点火感应针，参照第14-15页“维护与保养”方法	
	电源被切断	重新连接电源	
	燃气压力过低	请售后人员调整或更换符合标准的减压阀或更换新的液化石油气瓶	
	点火感应针过高或过低，火盖歪斜导致感应针偏位	点火感应针过高或过低由专业人员调整，火盖歪斜可自行调整	
	电磁阀、控制器或适配器故障	请联系售后人员维修	
使用过程中有燃气味	点火失败	待气味消散后再点火	
	燃气管道松脱、老化、龟裂、断裂或脱落	更换合格的燃气管道（建议由售后人员更换）	
触摸按键无响应（若有触控按键的燃气灶）	操作不当	断电5秒后重新通电，按使用方法操作	
	按键控制板故障	联系售后人员维修	



## 常见故障及处理方法

故障现象	故障原因分析	故障处理方法
翻转故障	翻转过程中有障碍物	检查并移开障碍物；检查风门有无脱落，由专业人员调整风门
	翻转机构上微动开关失效	联系售后人员维修
其它故障	其它原因	联系售后人员维修

## 燃气灶显示的故障代码说明

### 1、提醒和故障报警方式

按已设定故障码，左侧单8数码管显示故障代码首位E，右侧单8数码管显示故障代码第二位序号码。

### 2、通讯故障EU

显示操作板与驱动板通讯故障，解除故障后重新上电后清除。

故障提示音：共2次提示，每秒1声，10声1次，间隔1分钟提示第2次。（在故障情况下，总阀自动关闭，防止燃气泄漏）。


### 3、电机阀故障E6

关机后电机阀自动复位，并确保电机阀开关是关闭状态；如果程序复位完成后，检测电机阀开关还是非关闭状态，则报故障，电磁阀关闭；当只有一个炉头工作时，必须确保不工作的炉头电机阀开关是关闭状态；如果不是，必须重新复位，如果程序复位完成后，检测电机阀开关还是非关闭状态，则报故障，电磁阀关闭不允许点火。

### 温馨提示

当您家的燃气灶出现故障时，请勿惊慌，先按上述指引，自行排除故障，若解决不了，请联系华帝公司全国统一服务热线 **400-888-6288**。

## 接线示意图





## RoHS含量表

产品中有害物质的名称及含量（家用燃气灶）						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
玻璃面板	×	○	×	○	○	○
陶瓷面板	○	○	○	○	○	○
不锈钢面板	○	○	○	○	○	○
红外线燃烧器组件	×	○	○	○	○	○
铜火盖（及铜稳焰圈）	×	○	○	○	○	○
分火器	×	○	○	○	○	○
电磁炉组件	×	○	○	○	○	×
点火针组件及感应针组件	×	○	○	○	○	○
装饰圈	○	○	×	○	○	○
连接管组件	×	○	○	○	○	○
进气管组件	×	○	○	×	○	○
电源（电池/电源适配器）	×	○	×	○	○	○
紧固件（卡箍/螺钉/垫圈）	○	○	○	×	○	○
塑胶（料）件	○	○	○	○	○	○
橡（硅）胶件	○	○	○	○	○	○
锅支架	○	○	○	○	○	○
标贴类	○	○	○	○	○	○
其它五金结构件	○	○	○	○	○	○
散热风机	○	○	○	○	○	○
翻转机构	×	○	○	○	○	○
喷嘴	×	○	×	○	○	○
热电偶	×	○	○	○	○	○
显示部件	×	○	○	○	○	○
点火器组件	×	○	○	×	×	×
控制器组件	×	○	○	×	×	×
地线组件	○	○	○	○	×	×
旋塞阀组件	×	○	×	×	○	○
电机阀组件	×	○	×	×	○	○
电磁阀组件	×	○	○	×	○	○

## RoHS含量表

### 产品中有害物质的名称及含量（家用燃气灶）

上一页表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：

- 1、以上“×”的部件，部分有害物质超标是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。
- 2、上述部分部件不一定包括在所有产品中，具体适用情况如下：

**玻璃面板：**

适用于灶具面板为钢化玻璃的灶具

**不锈钢面板：**

适用于灶具面板为不锈钢材料的灶具

**电源适配器：**

适用于配有电源适配器的灶具

**连接管组件：**

适用于带连接管组件的灶具

**红外线燃烧器组件：**

适用于带红外线燃烧器组件的灶具

**铜火盖(及铜稳焰圈)：**

适用于带铜火盖(及铜稳焰圈)的灶具

**散热风机：**

适用于配有风机的灶具

**翻转机构：**

适用于配有翻转机构的灶具

**点火器组件：**

适用于带点火器组件的灶具

**旋塞阀组件：**

适用于带旋塞阀组件的灶具

**陶瓷面板：**

适用于灶具面板为陶瓷材料的灶具

**显示部件：**

适用于带火力或其它显示功能的灶具

**电池：**

适用于配有电池的灶具

**分火器：**

适用于带分火器的灶具

**装饰圈：**

适用于带装饰圈的灶具

**电磁炉组件：**

适用于带电磁炉组件的灶具

**地线组件：**

适用于带地线组件的灶具

**热电偶组件：**

适用于带热电偶组件的灶具

**控制器组件：**

适用于带控制器组件的灶具

**电机阀组件：**

适用于带电机阀组件的灶具



此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护使用期限的年数。

温馨提示：安全使用年限取决于本产品，建议使用一定年限后更换新机。



## 售后服务

### ● 发票或购机凭证保存说明

产品保修时需提供购机发票或有效购机凭证，请妥善保管。

### ● 华帝系列产品保修规定

1、华帝品牌产品自购买之日起（以发票日期为准），根据三包法规定整机保修1年，在保修期内享受免费维修服务，商业用途产品保修期为6个月。（商业用途指将产品安装在营业场所或其它非家庭场所。即无论是转售还是赠与，只要安装在非家庭场所就只享受6个月的保修期。）延保产品以华帝公司官方发布的相关规定执行。

2、产品保修时，须提供购买产品的有效凭证和产品出厂编号。

3、保修期内，发生下列情况，不属于免费保修范围：

- 用户使用、维护、保管不当造成损坏的。
- 非华帝公司授权服务网点安装、拆卸、维修而造成损坏的（包含用户自行安装、维修损坏的）。
- 不能出示有效凭证的，有效凭证型号与修理产品型号不符、不清晰或经涂改的。
- 因不可抗力造成损坏的。

4、保修期外产品出现故障，华帝公司各售后服务网点将同样为您提供热情、周到、及时的有偿服务。

### ● 维修程序及注意事项

1、如您在使用过程中产品出现故障，可通过关注华帝公司官方微信服务号【华帝服务】或与华帝公司全国统一服务热线400-888-6288联系。如用户自行联系非华帝公司授权服务网点进行维修，由此造成的一切后果，由用户自行承担。

2、华帝服务网点接到服务诉求后，将在24小时内予以回复，并依据您所反馈的情况，判定故障原因，备齐配件，在预约时间内上门服务。

3、维修结束，维修人员需认真填写《产品信息单》。《产品信息单》经用户签名后，第三联用户保存，另两联由维修人员带回存档备案。

4、请用户不要撕去产品出厂编号，以便华帝公司服务人员核实记录，谢谢合作！（如发现无出厂编号、人为刮除出厂编号的，华帝公司将不能提供承诺的安装、维修等一切售后服务，请速到购买网点办理退货。）

### ● 投诉指南

如果您对我们提供的产品和服务有疑问或不满，可向当地经销商或服务网点反映，我们将对您的意见做合理、及时、妥善处理。若上述单位仍不能解决您的问题，可直接致电华帝公司反映，我们将以迅速、高效的方式为您提供解决方案。

### ● 华帝公司售后服务联系方式

1、进入官方微信服务号【华帝服务】自助报单。

2、拨打全国统一服务热线：400-888-6288。



## 售后服务

## 华帝股份有限公司产品信息单

产品出厂编号粘贴处

服务单位（公章）：

CRM系统工单编号：

用户姓名		联系电话		报装时间	
用户地址					
购买商店		购买日期		发票号码	
产品型号			产品出厂编码		
安装性质	<input type="checkbox"/> 上门安装		<input type="checkbox"/> 团购安装		安装次数 第（ ）次
气源类别	<input type="checkbox"/> 液化石油气		<input type="checkbox"/> 天然气		<input type="checkbox"/> 人工煤气
安装记录：					
路程判定		公里	瓶装气与灶具安装距离	<input type="checkbox"/> >1m <input type="checkbox"/> <1m	
安装方式	<input type="checkbox"/> 嵌入式安装		<input type="checkbox"/> 台面安装		
有易燃物		<input type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
有空气对流		<input type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
有排气扇/抽油烟机		<input type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
材料名称	单位	数量	金额（元）	有关费用结算（元）	
				安装费	
				零件费	
				路程费	
				合计	
用户意见：					
<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意					
安装人员签名：		安装日期：		安装后用户签名：	

第一联：华帝股份有限公司

尊敬的用户：

感谢您使用华帝公司产品，如在服务过程中，出现安装/维修人员不按规定收取费用，服务态度不佳等问题，请来电、来函投诉。华帝公司一经查实，将对相关人员做严肃处理，请您给予监督与评价。

全国统一服务热线：400-888-6288



家用燃气灶

---



## 售后服务

### 华帝股份有限公司产品信息单

服务单位（公章）：

CRM系统工单编号：

用户姓名		联系电话		报装时间	
用户地址					
购买商店		购买日期		发票号码	
产品型号			产品出厂编码		
安装性质	<input type="checkbox"/> 上门安装		<input type="checkbox"/> 团购安装	安装次数	第（ ）次
气源类别	<input type="checkbox"/> 液化石油气		<input type="checkbox"/> 天然气	<input type="checkbox"/> 人工煤气	
安装记录：					
路程判定		公里	瓶装气与灶具安装距离	<input type="checkbox"/> >1m <input type="checkbox"/> <1m	
安装方式	<input type="checkbox"/> 嵌入式安装		<input type="checkbox"/> 台面安装		
有易燃物		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
有空气对流		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
有排气扇/抽油烟机		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
材料名称	单位	数量	金额（元）	有关费用结算（元）	
				安装费	
				零件费	
				路程费	
				合计	
用户意见：					
<input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意					
安装人员签名：		安装日期：		安装后用户签名：	

第二联：服务单位存档

尊敬的用户：

感谢您使用华帝公司产品，如在服务过程中，出现安装/维修人员不按规定收取费用，服务态度不佳等问题，请来电、来函投诉。华帝公司一经查实，将对相关人员做严肃处理，请您给予监督与评价。

**全国统一服务热线：400-888-6288**



家用燃气灶

---



## 售后服务

### 华帝股份有限公司产品信息单

服务单位（公章）：

CRM系统工单编号：

用户姓名		联系电话		报装时间	
用户地址					
购买商店		购买日期		发票号码	
产品型号			产品出厂编码		
安装性质	<input type="checkbox"/> 上门安装		<input type="checkbox"/> 团购安装	安装次数	第（ ）次
气源类别	<input type="checkbox"/> 液化石油气		<input type="checkbox"/> 天然气	<input type="checkbox"/> 人工煤气	
安装记录：					
路程判定		公里	瓶装气与灶具安装距离	<input type="checkbox"/> >1m <input type="checkbox"/> <1m	
安装方式	<input type="checkbox"/> 嵌入式安装		<input type="checkbox"/> 台面安装		
有易燃物		<input type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
有空气对流		<input type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
有排气扇/抽油烟机		<input type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否	
材料名称	单位	数量	金额（元）	有关费用结算（元）	
				安装费	
				零件费	
				路程费	
				合计	
用户意见：					
		<input type="checkbox"/> 满意		<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	
安装人员签名：		安装日期：		安装后用户签名：	

第三联：用户留存

尊敬的用户：

感谢您使用华帝公司产品，如在服务过程中，出现安装/维修人员不按规定收取费用，服务态度不佳等问题，请来电、来函投诉。华帝公司一经查实，将对相关人员做严肃处理，请您给予监督与评价。

**全国统一服务热线：400-888-6288**



家用燃气灶

---





华帝服务官方微信

#### 华帝股份有限公司

网址: [www.vatti.com.cn](http://www.vatti.com.cn)

全国统一服务热线: 400-888-6288

总机: (0760) 2213 9888 / 8696 2888

地址: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号

中国人民财产保险股份有限公司承保产品责任险

执行标准:  
GB 16410-2020 GB 30720-2014

**65#**

第一版